

Насадки, втулки приварные ADG-015GS026K, VKI-032K

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: hgs@nt-rt.ru || сайт: <https://hnbг.nt-rt.ru/>

Насадки, втулки приварные ADG-015GS026K, VKI-032K

Подробное описание моделей

1. Приварной адаптер Honsberg ADG-015GS026K

Этот адаптер разработан специально для совместного использования с компрессионными (обжимными) муфтами при монтаже калориметрических (термоанемометрических) датчиков расхода и температуры серий **LABO-F, OMNI-F, FLEX-F** или **OMNIPLUS-F**.

- **Назначение:** Формирование ответного резьбового гнезда на трубе для вкручивания обжимной муфты.
- **Тип соединения:** Имеет внутреннюю цилиндрическую трубную резьбу **G 1/2"** (на что указывает индекс *015G* в артикуле). Сюда вкручивается металлическая обжимная муфта (например, *ADQ-012G015A*), которая затем намертво зажимает гладкий 12-миллиметровый зонд датчика.
- **Материал исполнения:** Высококачественная **нержавеющая сталь** (обозначение **K** в конце артикула). Подходит для работы в условиях агрессивных сред, высокой влажности и пищевых производств.
- **Рабочее давление:** Конструкция в сборе (адаптер + муфта + датчик) гарантированно выдерживает избыточное давление в магистрали **до 40 бар**.

2. Приварная насадка Honsberg VKI-032K

Это узкоспециализированный тяжелый промышленный наварок, созданный строго под монтажные требования зондовых **роторных (крыльчатых) датчиков и преобразователей расхода** серии **RR-032 / RRH-032 / RRI-032**.

- **Назначение:** Фиксация лопастного зонда внутри трубы. Геометрия насадки выверена до долей миллиметра, чтобы после фиксации прибора его вращающаяся крыльчатка погрузилась на строго заданную глубину и встала точно по центру потока (соосно вектору движения жидкости).
- **Условия применения:** Устанавливается на металлические (стальные и нержавеющие) трубопроводы с номинальным диаметром не менее **DN 40** и более.
- **Материал исполнения:** Изготавливается из **нержавеющей стали**. Обеспечивает надежный сварной шов при интеграции в технологические нержавеющие линии.
- **Альтернатива:** Если приварка невозможна (например, на пластиковых трубах), вместо насадки VKI-032K используются накладные хомуты серии *VBI-032H*, рассмотренные ранее.

Сравнительные характеристики в таблице

Параметр	ADG-015GS026K	VKI-032K
Тип аксессуара	Приварной адаптер с резьбой	Приварная посадочная насадка
Материал корпуса	Нержавеющая сталь	Нержавеющая сталь
Совместимые датчики	Калориметрические (зонды Ø12 мм)	Роторные (серия крыльчаток 032)
Тип фиксации прибора	Через обжимную муфту G 1/2"	Прямая посадка в байонет/ резьбу насадки
Монтаж на трубы	Сталь / Нержавеющая сталь	Только сталь / нержавейка от DN 40

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: hgs@nt-rt.ru || сайт: <https://hnbг.nt-rt.ru/>